

Hinweise zum Beamer und den Beamer-Umschaltboxen

Auf dem Tisch finden Sie eine kleine „Blackbox“, die für die Signalübertragung von Bildsignalen zum Beamer zuständig ist. An diese Box sind bereits einige Geräte wie z.B. der PC und der Visualizer angeschlossen.

Wenn Sie ein mitgebrachtes Gerät mit dem Beamer verwenden möchten, schließen Sie es bitte direkt an diese Box an, möglichst ohne ein bereits vorhandenes Kabel abzuziehen.

Und so funktioniert die Box:


An der Vorderseite sehen Sie mehrere Tasten.



Schaltet die Box ein

Zeigt an, welcher Eingang gerade an den Beamer übertragen wird, im Beispiel „Computer 2“.

Auf der Rückseite der Box sind diverse Anschlüsse. Diese Anschlüsse entsprechen den Tasten auf der Vorderseite – der Anschluß „Computer 2 IN“ entspricht beispielsweise der Taste „Computer 2“ auf der Vorderseite.



Wenn Sie Ihren eigenen Laptop beispielsweise an die Buchse „Computer 2 IN“ angeschlossen haben müssen Sie die Taste „Computer 2“ an der Vorderseite drücken. Damit wird das Signal von Ihrem Laptop an den Beamer übertragen. Bitte beachten Sie, daß es bei jedem Tastendruck ein paar Sekunden dauern kann, bis die Box das Signal umgeschaltet hat.

Beamer-Fernbedienung

Verwenden Sie als Eingangssignal am Beamer bitte ausschließlich die Quelle „Digital Link“. Die anderen Signaleingänge wie z.B. „Computer 1“ oder „HDMI“ werden nicht funktionieren und müssen an der Umschaltbox ausgewählt werden, nicht an der Beamer-Fernbedienung.

Bitte beachten Sie, daß Sie erst dann ein Bild am Beamer sehen, wenn die Umschaltbox eingeschaltet ist und auch ein Signal dort ankommt (z.B. vom PC oder von Ihrem Laptop).

Über die Tasten „D.ZOOM“ können Sie das Beamer-Bild vergrößern oder verkleinern.

